

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

- ① - PÉ
- ② - BRASEIRO EM 'L' DA FRENTE
- ③ - BRASEIRO EM 'L' DO FUNDO
- ④ - RALO
- ⑤ - PLAQUETA REFRATÁRIA MAIOR
- ⑥ - PLAQUETA REFRATÁRIA MENOR
- ⑦ - PRÉ COIFA
- ⑧ - COIFA
- ⑨ - PÉ FRONTAL DO FOGÃO
- ⑩ - PÉ TRAZEIRO DO FOGÃO
- ⑪ - PÉ LATERAL DO FOGÃO
- ⑫ - VARÃO DE PÉ DO FOGÃO
- ⑬ - PLACA REFRATÁRIA DO FOGÃO
- ⑭ - PLACA REFRATÁRIA DO FORNO
- ⑮ - FORNO DE FERRO FUNDIDO
- ⑯ - PEDRA LATERAL 01
- ⑰ - PEDRA LATERAL 02
- ⑱ - PEDRA DE APOIO
- ⑲ - CAIXA DO FORNO
- ⑳ - BIFEIRA
- ㉑ - CHAPA
- ㉒ - TAMPA DO FORNO
- ㉓ - ACOMPANHAMENTO VERTICAL
- ㉔ - ACOMPANHAMENTO DIAGONAL
- ㉕ - ACOMPANHAMENTO FINAL
- ㉖ - CASTELO
- ㉗ - CHAPÉU

Instalar primeiro as
Plaquetas Maiores (05),
e depois as Plaquetas
Menores (06).

MONTAGEM:

A Montagem da Churrasqueira é muito fácil, se desenvolve através do acoplamento das peças, conforme ilustração à baixo.

DICAS PARA O PRIMEIRO ACENDIMENTO:

Deverá ser feito com aproximadamente 1/4" de carvão comum, deixar queimar até o fim, repetir o processo pelo menos três vezes.

ATENÇÃO:

**Não Resfriar a Churrasqueira com água.
Não Lavar a Churrasqueira.**

